



На разъемах материнской платы есть пластмассовые защелки, они фиксируют положение в гнезде. Защелки надо отогнуть, прижать пальцем вверху, извлечь разъем.

Для более легкого отсоединения питания дисковод разъем надо чуть приподнять вверх.

Когда отсоединили кабели питания, нужно отвернуть болты с тыльной стороны системника.

После этого вытаскивайте блок питания. Он имеет винты снизу, которыми крепится крышка. Эти винты необходимо отвинтить.

Поднимите кожух, освободившуюся его часть.

Теперь нужно внимательно рассмотреть то, что предстало пред Вами.

Справа обозначается вентилятор, который не крутится. Еще можно увидеть следующее: сверху управляющая плата для преобразования тока 200 V в постоянный. Чуть ниже - два радиатора охлаждения. Под ними стоят конденсаторы и дроссели защиты и стабилизации.

На данном этапе желательно продуть систему охлаждения от пыли при помощи пылесоса (режим «на выдув») или же можно использовать специальный баллончик со сжатым воздухом.

Теперь нужно снять вентилятор. Поворачиваем его стороной, на которой установлено гнездо питания, там есть четыре крепежных винта.

Защитная решетка может сниматься или быть частью защитного кожуха. Выкрутив шурупы, Вы достигли основного - добрались до испорченного вентилятора! Теперь можно «ремонтировать»...