



Для нормальной работы сенсорного планшета можно прикасаться к нему лишь чистыми руками, так Вы избежите сбоев из-за скопления грязи или жирных пятен.

Необходимо время от времени протирать корпус ПК мягкой тканью. Для этого предварительно надо отключить компьютер от розетки и вынуть аккумулятор до начала протирания. Можно использовать нейтральные средства для мытья.

Никогда не применяйте бензиновые и абразивные очистители, они повредят корпус.

После того, как вытрите ПК, дайте ему подсохнуть перед включением около 30 минут.

Кроме этого, надо регулярно вытирать дисплей. Не распыляйте очистители непосредственно на экран. Средство для чистки наносят на мягкую ткань, потом протирают дисплей.

Когда необходимо очистить клавиатуру, то можно это сделать мягкой тканью, а можно воспользоваться пылесосом.

Будьте внимательны в момент блокировки доступа к компьютеру и жесткому диску. Многие некорректные действия в процессе установки пароля могут повлечь различные неприятности. Удаление "забытого" пароля не входит в перечень услуг, предоставляемых по гарантии, а производится за отдельную оплату.

Не надавливайте на крышку ноутбука, не кладите сверху на клавиатуру предметы, когда закрываете ноутбук, это наверняка повредит дисплей.

Никогда не пытайтесь ремонтировать ноутбук самостоятельно. Обслуживание компьютера необходимо поручить квалифицированному специалисту. Ведь если Вы не являетесь компетентным работником этой сферы, то можете серьезно навредить устройству, вплоть до полной поломки, когда ПК не будет подлежать восстановлению.

Если необходима замена элементов, устанавливайте компоненты, рекомендуемые производителем или уполномоченным дилером. Потому что установка неподходящих элементов ПК небезопасна для устройства.