



Встречаются действительно запущенные случаи. Например, если за ноутбуком Вы работали действительно грязным руками. Тут все дело заключается в следующем нюансе. В процессе работы наши руки потеют. А значит, жир скатывается с пылью, перхотью, даже частицами пищи, отшелушенной кожей и прочее. Вся данная «горючая смесь» сразу после нажатия на клавиши выталкивается на края поверхности этих клавиш, а затем – в зазоры. Потом она падает непосредственно на подложку. Учтите, что этот процесс более чем постоянный. А значит, клавиатура в самом буквальном смысле плотно забивается такой массой мусора. Помочь здесь сможет исключительно разборка со снятием клавиатуры, с последующей ручной чисткой каждой клавиши, подложки. И еще хорош будет вариант, если клавиатура в ноутбуке съемная, а в противном случае Вам таки придется воспользоваться услугой сервисного центра.

Что касается рекомендаций по уходу, нужно сказать следующее: рекомендуют протирать клавиши слабым раствором спирта, салфетками. Это необходимо делать минимум раз за неделю. Безусловно, перед выполнением данной процедуры ноутбук должен быть выключен. Раз в 1-2 недели стоит пылесосить клавиатуру (учтите, что обычный пылесос с такой задачей справляется зачастую лучше, нежели специальный компьютерный).